


BOCCO

Lock Sensor

鍵センサ

Welcome Guide

セット内容



鍵センサ



磁石




両面テープ



単四電池×2

セットアップその1



BOCCOを電源と、
Wi-Fiに接続してください。



BOCCOのチャットルームを
表示してください。



開封直後、またはしばらく電源を入れていなかったBOCCOは、
Wi-Fiに繋げて3時間以降にセットアップを始めてください。

セットアップその2





センサの電池をBOCCOの近くに入れてください。
センサを検知すると、アプリ上に初期設定画面が表示されます。
その後、次のページを参考に磁石とセンサを取り付け、
アプリ上での設定を進めてください。

⚠ 電池は1年を目安に交換してください。
初期設定画面が表示されるまで、1分ほどかかることがあります。

セットアップその3



磁石は、サムターンの平らな面に貼り付けてください。



磁石とセンサが一番近づくと、磁石が白い点を中心とした半径5.5cmの円の中に収まるように取り付けてください。

5.5cm

0cm

- ・センサの電池は1年を目安に交換してください。
交換しないまま放置をすると液漏れすることがあります。
 - ・センサの両面テープは貴重な物に貼らないでください。
両面テープによる破損等には責任を負いかねます。
 - ・分解、改造等しないでください。
 - ・汚れた場合は、タオルを薄めた中性洗剤で湿らせ、優しく拭いてください。
アルコールやシンナーなどの有機溶剤や、研磨材を使用しないでください。
 - ・0°Cから40°Cの間でお使いください。
 - ・防水ではありません。水のかかる場所などで使用しないでください。
 - ・直射日光に長時間さらさないでください。
 - ・火気のそばに置かないでください。
 - ・落としたり、投げたり、踏んだりしないでください。
 - ・無理に引っ張ったり、可動部を回したりしないでください。
 - ・アプリケーションは常に最新のものにアップデートしてご利用ください。
- ※上記ご注意を逸脱したご使用は保証の対象外となります。